



**MANUAL DE INSTRUCCIONES
SISTEMA DE ALARMA PARA VEHÍCULOS
CA-1201**

ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: info@premiermundo.com

WWW.PREMIERMUNDO.COM



CONTROL REMOTO DE 2 BOTONES

FUNCIÓN	ACTI V.	DESA CTIV.	MODO SILENCIOSO	ANTI-ASALTOS	PÁNICO/BUSQUEDA DEL VEHÍCULO
Presione			Durante 5 seg. (Tiempo para desactivar)	Si el coche está encendido ACC-ON + , luego	Durante 2 segundos

CONTROL REMOTO DE 3 BOTONES

FUNCIÓN	ACTI V.	DESA CTIV.	MODO SILENCIOSO	ANTI-ASALTOS	PÁNICO/BUSQUEDA DEL VEHÍCULO
Presione			Durante 5 seg. (Tiempo para desactivar)	Si el coche está encendido ACC-ON , luego	Durante 2 segundos









CONTROL REMOTO DE 4 BOTONES

FUNCIÓN	ACTI V.	DESA CTIV.	MODO SILENCIOSO	ANTI-ASALTOS	PÁNICO/BUSQUEDA DEL VEHÍCULO
Presione				Si el coche está encendido ACC-ON , luego	



DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

- ACTIVAR**
 - La alarma sonará una vez, las luces y el LED parpadearán una vez.
 - Las puertas del vehículo se trabarán automáticamente.
- DESACTIVAR**
 - La alarma sonará dos veces y las luces parpadearán tres veces.
 - Los seguros de las puertas se abrirán automáticamente.
 - Refiérase al subtítulo "Auto-activación".
- MODO SILENCIOSO**
 - Las luces parpadearán una vez, pero la alarma no sonará.
 - Si la alarma está activada, las luces parpadearán pero no sonará la alarma.
 - Si la puerta está abierta, la alarma se activará al cabo de 25 segundos.



4. PÁNICO / BÚSQUEDA DEL VEHÍCULO

- Presione el botón  en el modo de activación normal. La alarma sonará y las luces parpadearán. Vuelva a presionar el botón  para detenerlo.
- Presione el botón  en el modo de activación silenciosa, la alarma no sonará pero parpadearán las luces. Vuelva a presionar el botón  para detenerlo.
- Presione el botón  en el modo de activación normal. La alarma sonará y las luces parpadearán. Vuelva a presionar el botón  para detenerlo. (Sólo para el sistema de 2 botones).
- Presione el botón  en el modo de activación silenciosa, la alarma no sonará pero parpadearán las luces. Vuelva a presionar el botón  para detenerlo.








5. DETENER LA ALARMA MOMENTÁNEAMENTE




Si el sistema de alarma no está enganchado, la alarma sonará. Presione el botón  o  para detener momentáneamente la alarma, sin embargo, continuará activada.

6. SOLICITAR AYUDA DE EMERGENCIA

Presione el botón  en el modo desactivado. La alarma continuará sonando y las luces de parque permanecerán parpadeando en caso de necesitar ayuda durante una emergencia. Vuelva a presionar el botón  para detener la función. (Sólo para los sistemas de 3 o 4 botones).

7. ANTI-ASALTOS

- Cuando esté funcionando el motor, con la llave de arranque en la posición ACC.ON, presione los botones  + . Las luces de parqueo parpadearán rápidamente (entrará al modo de espera del sistema anti-asaltos). Presione el botón  durante los siguientes 5 segundos para activar al modo anti-asaltos. Las luces dejarán de parpadear. Después de 15 segundos el motor se detendrá y la alarma sonará a la vez que las luces estarán parpadeando. Presione el botón  para desactivar esta función. (Sistema de 2 botones).
- Cuando esté funcionando el motor, con la llave de arranque en la posición ACC.ON, presione el botón . Las luces de parqueo parpadearán rápidamente (entrará al modo de espera del sistema anti-asaltos). Presione el botón  durante los siguientes 5 segundos para activar al modo anti-asaltos. Las luces dejarán de parpadear. Después de 15 segundos el motor se detendrá y la alarma sonará a la vez que las luces estarán parpadeando. Presione el botón  para desactivar esta función. (Sistema de 3 botones).

c. Cuando esté funcionando el motor, con la llave de arranque en la posición ACC.ON, presione el botón . Las luces de parqueo parpadearán rápidamente (entrará al modo de espera del sistema anti-asaltos). Presione el botón  durante los siguientes 5 segundos para activar al modo anti-asaltos. Las luces dejarán de parpadear. Después de 15 segundos el motor se detendrá y la alarma sonará a la vez que las luces estarán parpadeando. Presione el botón  para desactivar esta función. (Sistema de 4 botones).

8. REACTIVACIÓN AUTOMÁTICA

Si nadie entra al vehículo dentro de los siguientes 30 a 35 segundos después de que el sistema haya sido desactivado, las puertas se trarán automáticamente y el sistema regresará al modo de ALERTA.


9. REGISTRO DE VIBRACIONES

Si el vehículo es golpeado mientras el sistema esté activado, se guardará un registro de la vibración y alertará al propietario produciendo un pitido una vez que desactive la alarma, de esta manera, podrá revisar el vehículo por dentro y por fuera para verificar el mismo.

10. ALARMA CUANDO LAS PUERTAS NO ESTÁN BIEN CERRADAS

Si las puertas no están bien cerradas, las luces parpadearán durante unos 15 segundos para alertarlo al respecto.

11. CIERRE CENTRAL AUTOMÁTICO

Mientras esté conduciendo, presione el botón  o  para asegurar o destrabar las puertas. La alarma no sonará. Arranque el vehículo después de cerrar bien las puertas, al cabo de 15 segundos, pise el pedal del freno para que las puertas se cierren automáticamente.

NOTA: Las puertas no se trarán automáticamente si el arranque no está en la posición ACC.ON o si las puertas no están bien cerradas.

Las puertas se destrabarán automáticamente cuando quite la llave del arranque.

12. ALARMAS DE SITUACIONES ANORMALES

Si el sistema está activado:

- La alarma sonará intermitentemente en el modo activado (no sonará en el modo silencioso) si alguien golpea las ventanas del vehículo o si este es chocado.
- La alarma sonará durante 25 o 30 segundos si la puerta es abierta o si se arranca el motor indebidamente.

13. DOS NIVELES DE ALARMA DE CHOQUE

Si el vehículo es golpeado levemente, la luz LED se encenderá, las luces de parqueo parpadearán y la alarma sonará 5 veces. Si el vehículo es golpeado continuamente durante 3 segundos, la alarma quedará sonando durante 25 o 30 segundos.

14. MEMORIA DEL MODO DE ALARMA

Si se corta la energía del vehículo, tanto en el modo activado o desactivado, el sistema recordará la configuración anterior una vez que restituya la energía.

15. VENTANAS AUTOMÁTICAS (Opcional)

Las ventanas automáticas se cerrarán 12 segundos después de haber activado el sistema.


16. REINICIAR

Abra la puerta con la llave (la alarma sonará). Coloque la llave en el arranque y gírela hasta la posición ACC.ON. A continuación presione el botón RESET para cortar la energía del vehículo. La alarma quedará desactivada. (El botón RESET debe ser instalado en un lugar escondido).

17. DESTABAR EL MALETERO

Mantenga presionado el botón durante 5 segundos en el modo desactivado para destrabar el maletero.

18. DESACTIVAR EL SENSOR DE GOLPES

El sensor de golpes está activado de fábrica. Mantenga presionado el botón  durante 5 segundos en el modo activado hasta que escuche un pitido, esto significa que el sensor de golpes ha sido desactivado. Para reactivar el sensor, repita esta operación.

19. CAMBIAR LA TRABA ELECTRÓNICA A LA DE AIRE COMPRIMIDO

Traba electrónica: Coloque el JP-1 en la posición de circuito abierto.

Traba de aire comprimido: Coloque el JP-1 cerrando el circuito.

NOTA: La configuración del JP debe ser desactivada cuando esté en el modo apagado. Es imprescindible que espere 2 segundos antes de encender o resetear.

20. CONFIGURAR UN NUEVO CONTROL REMOTO

a. Abra la puerta en el modo desactivado y no la cierre.

b. Mantenga presionado el pedal del freno. Las luces de parqueo parpadearán.

c. Gire la llave en el arranque tres veces de la posición OFF a ON dentro de los siguientes 5 segundos y finalmente déjela en la posición ON. Las luces de parqueo quedarán encendidas.

NOTA: Si no concluye este procedimiento en 5 segundos, el sistema regresará al modo desactivado.

e. Si quiere configurar un segundo control remoto, repita las instrucciones anteriores.

NOTA: Puede configurar hasta 4 controles remoto.

Desactivar un control remoto antiguo:

Si pierde el control remoto, es necesario que desactive el código anterior.

a. Abra la puerta en el modo desactivado y no la cierre. Mantenga presionado el pedal del freno. Las luces de parqueo parpadearán.

b. Gire la llave en el arranque 5 veces de la posición OFF a ON dentro de los siguientes 10 segundos. Finalmente deje la llave en la posición OFF. La alarma sonará dos veces y el código del viejo control remoto habrá sido eliminado.

DIAGRAMA

